

HLBOKÝ ČISTIČ MASTER PRO

NÁVOD NA POUŽITIE

Model: W05-75

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.

Starostlivo ho uschovajte na budúce použitie.

UPOZORNENIE – INFORMÁCIE PRED POUŽITÍM

- Na odstránenie nečistôt zo zariadenia používajte vodu s teplotou nižšou ako 40 °C.
- Nepoužívajte zariadenie na čistenie umeleckých predmetov, ručných prác, vlákien, predmetov nevhodných na čistenie vodou ani povrchov, ktoré sa ľahko poškodia (napr. podlahy, stoly a pod.).
- Nenakláňajte zariadenie, ak sa v nádrži nachádza voda, aby ste zabránili namočeniu podlahy.
- Ak hladina špinavej vody dosiahne značku „FULL“, zariadenie vypnite a nádrž vyprázdňte.
- Uistite sa, že použitý čistiaci prostriedok nie je škodlivý pre čistené predmety.
- Pri čistení kobercov s dlhým vlasom sa môže zariadenie zastaviť v dôsledku zablokovaného výstupu vzduchu. Ak vyteká veľké množstvo peny alebo špinavej vody, zariadenie vypnite, vyprázdňte nádrž a až potom ho znovu použite.
- Nepoužívajte penivé čistiace prostriedky.
- Zabezpečte, aby osoby vyžadujúce pomoc (vrátane detí) používali zariadenie pod dohľadom.
- Nepoužívajte kvapaliny ako pesticídy, farby na vlasy alebo mazivá.
- Nevysávajte horľavé alebo výbušné predmety ani cigarety.
- Nevysávajte olej, horúci vzduch ani suchý prach.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je hadica poškodená; vyhýbajte sa jej ohýbaniu, stúpaniu na ňu alebo silnému ťahaniu.
- Nezakrývajte výstup vzduchu, aby nedošlo k zhoršeniu odvádzania tepla.
- V prípade neobvyklého hluku alebo zápachu okamžite prerušte používanie.
- Zariadenie sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte jeho konštrukciu.
- Nepoužívajte zariadenie pri silnom vetre alebo daždi.
- Neponárajte zariadenie do vody ani iných kvapalín – hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nevysávajte prach s infekčným rizikom.
- Nepoužívajte zariadenie bez správne nasadenej nádrže na špinavú vodu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou osobou.
- Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zariadenie je možné používať pri frekvencii 50 Hz alebo 60 Hz bez potreby nastavovania.

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Toto označenie znamená, že výrobok sa v EÚ nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby sa predišlo škodám na životnom prostredí alebo zdraví ľudí, recyklujte výrobok zodpovedným spôsobom. Použite zberné systémy alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

OPATRENIA PRI NIEKTORÝCH PORUCHÁCH

- Zariadenie je určené hlavne na mokré čistenie; nepoužívajte ho na vysávanie veľkého množstva suchého prachu.
- Pri veľmi nízkych teplotách vysušte nádrž na špinavú vodu, nádrž na čistú vodu a vnútro hadice, aby ste zabránili zamrznutiu.
- Ak je hadica upchatá, odstráňte cudzie predmety pred ďalším použitím.

SPRÁVNE POUŽÍVANIE NAPÁJACIEHO KÁBLA A ZÁSTRČKY

- Pravidelne čistite zástrčku.
- Zástrčku vždy správne zasunúť do zásuvky.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho zo siete.
- Pred údržbou, kontrolou alebo premiestňovaním zariadenie odpojte zo siete.
- Nezapájajte ani neodpájajte zariadenie mokrými rukami.
- Držte zástrčku mimo dosahu detí.
- Nepoškodzujte napájací kábel a neťahajte zástrčku násilím.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- Nepoužívajte preťažené zásuvky.
- V prípade poruchy vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej siete.

PREDMETY, KTORÉ JE ZAKÁZANÉ VYSÁVAŤ

- Suchý prach
- Veľké množstvo prášku
- Veľké množstvo piesku a kameňov
- Veľké množstvo odpadu
- Kovové predmety (napr. ihly, špendlíky)
- Veľké plastové vrecká a pančuchy
- Predmety, ktoré sa môžu ľahko zaseknúť v zariadení

UPOZORNENIE

- Zariadenie používajte výhradne na čistenie.
- Zariadenie je určené len na domáce použitie.

- Držte zariadenie mimo ohňa a zdrojov tepla.
- Prerušte prevádzku, ak je tryska na rozprašovanie vody upchatá.
- Prerušte prevádzku, ak sa do zariadenia dostanú cudzie predmety.
- V prípade upchatia pred opätovným použitím vyprázdnite nádrže.
- Nenakláňajte zariadenie ani naň nestúpajte.
- Nepoužívajte zariadenie na miestach dostupných deťom.
- Nie je určené na vonkajšie použitie.
- Nepokračujte v používaní, ak je sací otvor upchatý.

POPIS ZARIADENIA ZOZNAM KOMPONENTOV

1. Rukoväť
2. Spínač
3. Veľká kefa
4. Nádrž na čistú vodu
5. Tlačidlo uvoľnenia kefy
6. Rukoväť kefy
7. Háčik na kefu
8. Tlačidlo nádrže na špinavú vodu
9. Nádrž na špinavú vodu
10. Napájací kábel
11. Držiak kábla
12. Hadica
13. Malá kefa
14. Samočistiaca časť

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

1. Odoberte háčik hadice z rukoväti, vložte ho do zariadenia a pevne priskrutkujte.
2. Vyberte nádrž na čistú vodu (ťahajte ju pod uhlom približne 30°).
3. Vyberte tesnenie, naplňte nádrž a znovu ju utesnite.
4. Vložte nádrž späť – najskôr zaistite spodnú časť.
5. Namontujte požadovanú kefu.
6. Omotajte hadicu okolo základne a upevnite ju háčikom.

SPÔSOB POUŽITIA

1. Zapojte napájací kábel a stlačte tlačidlo ON/OFF.
2. Stlačte tlačidlo rozprašovania vody.
3. Pohybujte kefou dopredu a dozadu, aby ste odstránili škvrny.
4. Pritlačte kefu na miesto so škvrnou a vysajte všetku špinavú vodu.
5. Po čistení zariadenie vypnite a hadicu uložte.

Poznámka: Po každom použití vyčistite nádrž na špinavú vodu, aby ste zabránili nepríjemnému zápachu.

6. Na veľké plochy používajte veľkú kefu, aby ste ušetrili čas.

ČISTENIE ODOLNÝCH ŠKVRN

Na odolné škvrny použite čistiaci prostriedok na textílie. Zmiešajte vodu a čistiaci prostriedok v správnom pomere a naplňte nádrž po značku „FULL“.

1. Otvorte plniaci otvor a naplňte nádrž na čistú vodu.
2. Pridajte čistiaci prostriedok do nádrže.

ČISTENIE NÁDRŽE NA ČISTÚ VODU

1. Vylejte vodu z nádrže.
2. Vložte prázdnu nádrž späť a stlačte tlačidlo rozprašovania, aby sa odstránila zvyšná voda.
3. Po odpojení zariadenia ho nakloňte, aby vytiekla všetka voda.

ČISTENIE NÁDRŽE NA ŠPINAVÚ VODU

Nádrž čistite po každom použití.

1. Skontrolujte, či je v nádrži na čistú vodu dostatok vody, vložte samočistiacu časť, zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo rozprašovania.
2. Vyčistite nádrž skôr, než hladina dosiahne značku „FULL“. Vnútrotný plavák automaticky zastaví sanie, keď je nádrž plná.
3. Vyberte nádrž, otvorte kryt a vyberte vzduchovú trubicu a plavák.
4. Vyčistite všetky časti.
5. Vyčistite trubice nádrže a vodiace lišty, vložte plavák a trubicu späť a uzavrite kryt.
6. Nainštalujte nádrž späť do zariadenia.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Zariadenie po zapnutí nefunguje

- Zástrčka nie je správne zapojená
- Poškodený napájací kábel
- Zariadenie vypnite, správne zapojte alebo kontaktujte servis.

Nevychádza voda alebo vychádza len malé množstvo

- Upchatá rozprašovacia tryska

- Poškodená rukoväť alebo čerpadlo
 - Odstráňte kefu, vyčistite trysku alebo kontaktujte servis.
- Žiadny alebo slabý sací výkon
 - Zariadenie nie je zapnuté
 - Nádrž na špinavú vodu je plná
 - Hadica nie je v dobrom stave
 - Upchatá vzduchová hubka
 - Zapnite zariadenie, vyprázdňte nádrž, skontrolujte hadicu, vyčistite alebo vymeňte hubku.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov: Prenosný čistič kobercov

Model: W05-75

Napätie/Frekvencia: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Menovitý výkon: 750 W

Max. podtlak: ≥ 15 kPa

Kapacita nádrží (čistá / špinavá voda): 1080 ml / 800 ml

Stupeň krytia: IPX4